

JYE 2021

· 月光系列

01 月光系列

03 月光基本款

04 月光摩登金

05 月光摩登銀

06 月光摩登灰

07 月光摩登黑

08 月光竹山竹

09 月光豪華金

10 月光豪華灰

11 新月光基本款

· 月光彩色系列

13 彩色系列

15 彩色基本款

16 彩色烤漆款

· 月光系列

17 月光系列插座

21 月光系列其他開關

23 月光系列蓋板組

· ECO系列

27 ECO系列

29 ECO開關插座

30 ECO多媒體開關插座

31 ECO系列蓋板組

34 新古典搖頭開關


· 飯店系列

35 飯店系列

37 面板尺寸圖

39 安裝說明

Moon BOX







Sole Switch
基本款一開關

JY-N5152-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
基本款二開關

JY-N5252-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
基本款三開關

JY-N5352-LI
AC 15A/300V



Four Switch
基本款四開關

JY-N5452-LI
AC 15A/300V



Five Switch
基本款五開關

JY-N5552-LI
AC 15A/300V



Six Switch
基本款六開關

JY-N5652-LI
AC 15A/300V



Sole Switch
基本款一四路開關

JY-N5104-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地一插座

JY-MN4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
基本款
一開關一插座

JY-N4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
一開關一接地插座

JY-N4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
基本款
二開關一插座

JY-MN4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
二開關一接地插座

JY-MN4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
四開關一接地一插座

JY-MN5452-LI+JY-1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
基本款
五開關一插座

JY-MN5552-LI+JY-1001SW
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
五開關一接地插座

JY-MN5552-LI+JY-1101W
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
基本款電鈴押扣-橫式

JY-N5561-LI
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
基本款電鈴押扣-直式

JY-N5561-LI
AC 3A/250V



Sole Switch
摩登金一開關
JY-N5152-MRD
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登金二開關
JY-N5252-MRD
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登金三開關
JY-N5352-MRD
AC 15A/300V



Four Switch
摩登金四開關
JY-N5452-MRD
AC 15A/300V



Five Switch
摩登金五開關
JY-N5552-MRD
AC 15A/300V



Six Switch
摩登金六開關
JY-N5652-MRD
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登金一四路開關
JY-N5104-MRD
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登金
一開關一接地一插座
JY-N4127-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登金
一開關一插座
JY-N4106-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
一開關一接地插座
JY-N4108-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登金
二開關一插座
JY-N4206-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
二開關一接地插座
JY-N4208-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登金
一開關一接地雙插座
JY-MN4155-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登金
二開關一接地雙插座
JY-MN4255-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登金
三開關一接地雙插座
JY-MN4355-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登金
四開關一接地一插座
JY-MN5452-MRD+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登金
五開關一插座
JY-MN5552-MRD+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
五開關一接地插座
JY-MN5552-MRD+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登金電鈴押扣-橫式
JY-N5561-MRD
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登金電鈴押扣-直式
JY-N5561-MRD
AC 3A/250V



Sole Switch
摩登銀一開關

JY-N5152-MRS
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登銀二開關

JY-N5252-MRS
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登銀三開關

JY-N5352-MRS
AC 15A/300V



Four Switch
摩登銀四開關

JY-N5452-MRS
AC 15A/300V



Five Switch
摩登銀五開關

JY-N5552-MRS
AC 15A/300V



Six Switch
摩登銀六開關

JY-N5652-MRS
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登銀一四路開關

JY-N5104-MRS
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登銀
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登銀
一開關一插座

JY-N4106-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
一開關一接地插座

JY-N4108-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登銀
二開關一插座

JY-N4206-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
二開關一接地插座

JY-N4208-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登銀
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRS+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登銀
五開關一插座

JY-MN5552-MRS+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRS+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登銀電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRS
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登銀電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRS
AC 3A/250V



Sole Switch
摩登灰一開關

JY-N5152-MRG
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登灰二開關

JY-N5252-MRG
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登灰三開關

JY-N5352-MRG
AC 15A/300V



Four Switch
摩登灰四開關

JY-N5452-MRG
AC 15A/300V




Five Switch
摩登灰五開關

JY-N5552-MRG
AC 15A/300V



Six Switch
摩登灰六開關

JY-N5652-MRG
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登灰一四路開關

JY-N5104-MRG
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登灰
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登灰
一開關一插座

JY-N4106-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
一開關一接地插座

JY-N4108-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登灰
二開關一插座

JY-N4206-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
二開關一接地插座

JY-N4208-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登灰
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRG+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登灰
五開關一插座

JY-MN5552-MRG+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRG+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Door Bell Button - Horizontal Type
摩登灰電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRG
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登灰電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRG
AC 3A/250V



Sole Switch
摩登黑一開關

JY-N5152-MRB
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登黑二開關

JY-N5252-MRB
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登黑三開關

JY-N5352-MRB
AC 15A/300V



Four Switch
摩登黑四開關

JY-N5452-MRB
AC 15A/300V



Five Switch
摩登黑五開關

JY-N5552-MRB
AC 15A/300V



Six Switch
摩登黑六開關

JY-N5652-MRB
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登黑一四路開關

JY-N5104-MRB
AC 15A/300V




Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登黑
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登黑
一開關一插座

JY-N4106-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
一開關一接地插座

JY-N4108-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登黑
二開關一插座

JY-N4206-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
二開關一接地插座

JY-N4208-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登黑
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRB+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登黑
五開關一插座

JY-MN5552-MRB+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRB+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登黑電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRB
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登黑電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRB
AC 3A/250V



Sole Switch
竹山竹一開關

JY-N5152-BB
AC 15A/300V



Dual Switch
竹山竹二開關

JY-N5252-BB
AC 15A/300V



Trio Switch
竹山竹三開關

JY-N5352-BB
AC 15A/300V



Four Switch
竹山竹四開關

JY-N5452-BB
AC 15A/300V



Five Switch
竹山竹五開關

JY-N5552-BB
AC 15A/300V



Six Switch
竹山竹六開關

JY-N5652-BB
AC 15A/300V



Sole Switch
竹山竹一四路開關

JY-N5104-BB
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
竹山竹
一開關一接地一插座

JY-N4127-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
竹山竹
一開關一插座

JY-N4106-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
一開關一接地插座

JY-N4108-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
竹山竹
二開關一插座

JY-N4206-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
二開關一接地插座

JY-N4208-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
竹山竹
四開關一接地一插座

JY-MN5452-BB+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
竹山竹
五開關一插座

JY-MN5552-BB+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
五開關一接地插座

JY-MN5552-BB+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Door Bell Button - Horizontal Type
竹山竹電鈴押扣-橫式

JY-N5561-BB
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
竹山竹電鈴押扣-直式

JY-N5561-BB
AC 3A/250V




Sole Switch
月光豪華金一開關

JY-HW5152-D
AC 15A/300V



Dual Switch
月光豪華金二開關

JY-HW5252-D
AC 15A/300V



Trio Switch
月光豪華金三開關

JY-HW5352-D
AC 15A/300V



Four Switch
月光豪華金四開關

JY-HW5452-D
AC 15A/300V



Five Switch
月光豪華金五開關

JY-HW5552-D
AC 15A/300V



Six Switch
月光豪華金六開關

JY-HW5652-D
AC 15A/300V



Sole Switch
月光豪華金一四路開關

JY-HW5104-D
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華金
一開關一接地一插座

JY-HW4127-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
月光豪華金
一開關一插座

JY-HW4106-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
一開關一接地插座

JY-HW4108-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
月光豪華金
二開關一插座

JY-HW4206-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
二開關一接地插座

JY-HW4208-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
一開關一接地雙插座

JY-HW4155-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
二開關一接地雙插座

JY-HW4255-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
三開關一接地雙插座

JY-HW4355-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華金
四開關一接地一插座

JY-HW5452-D+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Five Switch with Sole Socket
月光豪華金
五開關一插座

JY-HW5552-D+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
五開關一接地插座

JY-HW5552-D+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Door Bell Button - Horizontal Type
月光豪華金
電鈴押扣-橫式

JY-HW5561-D
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
月光豪華金
電鈴押扣-直式

JY-HW5561-D
AC 3A/250V



Sole Switch
月光豪華灰一開關

JY-HW5152-G
AC 15A/300V



Dual Switch
月光豪華灰二開關

JY-HW5252-G
AC 15A/300V



Trio Switch
月光豪華灰三開關

JY-HW5352-G
AC 15A/300V



Four Switch
月光豪華灰四開關

JY-HW5452-G
AC 15A/300V



Five Switch
月光豪華灰五開關

JY-HW5552-G
AC 15A/300V



Six Switch
月光豪華灰六開關

JY-HW5652-G
AC 15A/300V



Sole Switch
月光豪華灰一四路開關

JY-HW5104-G
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華灰
一開關一接地一插座

JY-HW4127-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
月光豪華灰
一開關一插座

JY-HW4106-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
一開關一接地插座

JY-HW4108-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
月光豪華灰
二開關一插座

JY-HW4206-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
二開關一接地插座

JY-HW4208-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
一開關一接地雙插座

JY-HW4155-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
二開關一接地雙插座

JY-HW4255-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
三開關一接地雙插座

JY-HW4355-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華灰
四開關一接地一插座

JY-HW5452-G+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Five Switch with Sole Socket
月光豪華灰
五開關一插座

JY-HW5552-G+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
五開關一接地插座

JY-HW5552-G+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
月光豪華灰
電鈴押扣-橫式

JY-HW5561-G
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
月光豪華灰
電鈴押扣-直式

JY-HW5561-G
AC 3A/250V

NEW MOONBOX LITE



光導式LED設計



按板輕觸設計



輕鬆DIY安裝





Sole Switch
基本款一開關

JY-MN5152-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
基本款二開關

JY-MN5252-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
基本款三開關

JY-MN5352-LI
AC 15A/300V



Four Switch
基本款四開關

JY-MN5452-LI
AC 15A/300V



Five Switch
基本款五開關

JY-MN5552-LI
AC 15A/300V



Six Switch
基本款六開關

JY-MN5652-LI
AC 15A/300V



Sole Switch
基本款一四路開關

JY-MN5104-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地一插座

JY-MN4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
基本款
一開關一插座

JY-N4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
一開關一接地插座

JY-N4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
基本款
二開關一插座

JY-MN4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
二開關一接地插座

JY-MN4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
四開關一接地一插座

JY-MN5452-LI+JY-1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
基本款
五開關一插座

JY-MN5552-LI+JY-1001SW
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
五開關一接地插座

JY-MN5552-LI+JY-1101W
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
基本款電鈴押扣-橫式

JY-MN5561-LI
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
基本款電鈴押扣-直式

JY-N5561-LI
AC 3A/250V

FULL COLOR SERIES





彩色基本款

We switch the future!

JYE



Sole Switch
彩色基本款一開關

JY-M5155-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
彩色基本款二開關

JY-M5255-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
彩色基本款三開關

JY-M5355-LI
AC 15A/300V



Four Switch
彩色基本款四開關

JY-M5455-LI
AC 15A/300V



Five Switch
彩色基本款五開關

JY-M5555-LI
AC 15A/300V



Six Switch
彩色基本款六開關

JY-M5655-LI
AC 15A/300V



Sole Switch
彩色基本款一四路開關

JY-M5104-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
一開關一接地一插座

JY-M4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
彩色基本款
一開關一插座

JY-M4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
彩色基本款
一開關一接地插座

JY-M4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
彩色基本款
二開關一插座

JY-M4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
彩色基本款
二開關一接地插座

JY-M4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
一開關一接地雙插座

JY-M4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
二開關一接地雙插座

JY-M4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
三開關一接地雙插座

JY-M4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
四開關一接地一插座

JY-M5455-LI+JY-E1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
彩色基本款
五開關一插座

JY-M5555-LI+JY-E1001S
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
彩色基本款
五開關一接地插座

JY-M5555-LI+JY-E1101
AC 15A/300V+AC 15A/125V

彩色烤漆款

We switch the future!

JYE



Sole Switch
彩色烤漆款一開關

JY-M5155-FG
AC 15A/300V



Dual Switch
彩色烤漆款二開關

JY-M5255-FG
AC 15A/300V



Trio Switch
彩色烤漆款三開關

JY-M5355-FG
AC 15A/300V



Four Switch
彩色烤漆款四開關

JY-M5455-FG
AC 15A/300V



Five Switch
彩色烤漆款五開關

JY-M5555-FG
AC 15A/300V



Six Switch
彩色烤漆款六開關

JY-M5655-FG
AC 15A/300V



Sole Switch
彩色烤漆款一四路開關

JY-M5104-FG
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
一開關一接地一插座

JY-M4127-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
一開關一插座

JY-M4106-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
彩色烤漆款
一開關一接地插座

JY-M4108-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
二開關一插座

JY-M4206-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
彩色烤漆款
二開關一接地插座

JY-M4208-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
一開關一接地雙插座

JY-M4155-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
二開關一接地雙插座

JY-M4255-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
三開關一接地雙插座

JY-M4355-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
四開關一接地一插座

JY-M5455-FG+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
五開關一插座

JY-M5555-FG+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
彩色烤漆款
五開關一接地插座

JY-M5555-FG+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V

PAINT

月光系列插座



Dual Grounding Socket
月光基本款
接地雙插座

JY-M1512-LI
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登金
接地雙插座

JY-M1512-MRD
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登銀
接地雙插座

JY-M1512-MRS
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登灰
接地雙插座

JY-M1512-MRG
AC 15A/125V



LED Dual Grounding Socket
月光基本款
LED接地雙插座

JY-M1512LED-LI
AC 15A/125V
JY-M1512LL-LI
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登金
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRD
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRD
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登銀
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRS
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRS
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登灰
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRG
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光基本款
接地雙插座

JY-M1512L-LI
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登金
接地雙插座

JY-M1512L-MRD
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登銀
接地雙插座

JY-M1512L-MRS
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登灰
接地雙插座

JY-M1512L-MRG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm²絞線



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光基本款
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-LI
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登金
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRD
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登銀
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRS
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登灰
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRG
AC 20A/250V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光基本款
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-LI
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登金
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRD
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登銀
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRS
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登灰
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRG
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登黑
接地雙插座

JY-M1512-MRB
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光竹山竹
接地雙插座

JY-M1512-BB
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
接地雙插座

JY-M1512-FG
AC 15A/125V



LED Dual Grounding Socket
月光摩登黑
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRB
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光竹山竹
LED接地雙插座

JY-M1512LED-BB
AC 15A/125V
JY-M1512LL-BB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
LED接地雙插座

JY-M1512LED-FG
AC 15A/125V
JY-M1512LL-FG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登黑
接地雙插座

JY-M1512L-MRB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光竹山竹
接地雙插座

JY-M1512L-BB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
接地雙插座

JY-M1512L-FG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登黑
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRB
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光竹山竹
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-BB
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光彩色烤漆款
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-FG
AC 20A/250V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登黑
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRB
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光竹山竹
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-BB
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光彩色烤漆款
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-FG
AC 15A/125V

月光系列插座



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光基本款
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登金
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登銀
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登灰
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光基本款雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-LI
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登金雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRD
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登銀雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRS
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登灰雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光基本款
雙USB—接地插座

JY-M6403-1824-1101-LI
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登金
雙USB—接地插座

JY-M6403-1824-1101-MRD
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登銀
雙USB—接地插座

JY-M6403-1824-1101-MRS
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登灰
雙USB—接地插座

JY-M6403-1824-1101-MRG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光基本款
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登金
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登銀
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登灰
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光基本款
單USB—接地插座

JY-M6402-1816-1101-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登金
單USB—接地插座

JY-M6402-1816-1101-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登銀
單USB—接地插座

JY-M6402-1816-1101-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登灰
單USB—接地插座

JY-M6402-1816-1101-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登黑
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光竹山竹
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光彩色烤漆款
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登黑雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光竹山竹雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-BB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光彩色烤漆款
雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-FG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登黑
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-MRB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光竹山竹
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-BB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光彩色烤漆款
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-FG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登黑
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光竹山竹
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光彩色烤漆款
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登黑
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光竹山竹
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光彩色烤漆款
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V

月光系列其他開關



Emergency Button Regained Type
月光基本款
緊急押扣復歸式

JY-N4511-LI 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登金
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRD 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登銀
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRS 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登灰
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRG 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光基本款
緊急押扣復歸式

JY-N4511-LI 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登金
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRD 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V




Emergency Button Regained Type
月光摩登銀
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRS 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登灰
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRG 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Door Control Button
月光基本款
LED聯蓋電動門押扣

JY-NPB3-LI
AC 2A(110V/220V用)
aba/aaa接點(傳統/快速捲門)共用



Door Control Button
月光彩色烤漆款
LED聯蓋電動門押扣

JY-NPB3-FG
AC 2A(110V/220V用)
aba/aaa接點(傳統/快速捲門)共用



Rainproof Door Bell Button
月光基本款防雨押扣

JY-M1010-LI
AC 3A/300V



Rainproof Door Bell Button
月光彩色烤漆款防雨押扣

JY-M1010-FG
AC 3A/300V



Emergency Button Regained Type
月光摩登黑
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRB 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光竹山竹
緊急押扣復歸式

JY-N4511-BB 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光彩色烤漆款
緊急押扣復歸式

JY-N4511-FG 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登黑
緊急押扣復歸式

JY-N4511-MRB 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光竹山竹
緊急押扣復歸式

JY-N4511-BB 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光彩色烤漆款
緊急押扣復歸式

JY-N4511-FG 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V

月光系列蓋板組



Sole Hole Faceplate
月光基本款一孔蓋板
JY-N6401-LI



Sole Hole Faceplate
月光摩登金一孔蓋板
JY-N6401-MRD




Sole Hole Faceplate
月光摩登銀一孔蓋板
JY-N6401-MRS




Sole Hole Faceplate
月光摩登灰一孔蓋板
JY-N6401-MRG




Dual Hole Faceplate
月光基本款二孔蓋板
JY-N6402-LI



Dual Hole Faceplate
月光摩登金二孔蓋板
JY-N6402-MRD



Dual Hole Faceplate
月光摩登銀二孔蓋板
JY-N6402-MRS



Dual Hole Faceplate
月光摩登灰二孔蓋板
JY-N6402-MRG



Trio Hole Faceplate
月光基本款三孔蓋板
JY-N6403-LI



Trio Hole Faceplate
月光摩登金三孔蓋板
JY-N6403-MRD



Trio Hole Faceplate
月光摩登銀三孔蓋板
JY-N6403-MRS



Trio Hole Faceplate
月光摩登灰三孔蓋板
JY-N6403-MRG



None Hole Faceplate
月光基本款無孔蓋板
JY-N6491-LI



None Hole Faceplate
月光摩登金無孔蓋板
JY-N6491-MRD



None Hole Faceplate
月光摩登銀無孔蓋板
JY-N6491-MRS



None Hole Faceplate
月光摩登灰無孔蓋板
JY-N6491-MRG

- 以上蓋板皆可自由搭配！
- 卡式開關插座自由選擇 ○ ●



彩色單切
One Way Switch
JY-5001W
JY-5001(GB)



彩色雙切
Two Way Switch
JY-5002(W)
JY-5002(GB)



夜光單切
LED One Way Switch
JY-5151(W)
JY-5151(GB)



夜光雙切
LED Two Way Switch
JY-5152S(W)
JY-5152S(GB)



插座
Single Socket
JY-1001SW
JY-1001GB



資訊插座
IT Socket
CAT-5e
CAT-5eGB



電鈴押扣
Door Bell Button
JY-2001W
JY-2001GB



卡式調光器
Lighting Dimmer Switch
JY-5008W
JY-5008GB



電話插座
TEL Socket
JY-2002W
JY-2002GB



電視插座
TV Socket
JY-2003W
JY-2003GB




Sole Hole Faceplate
月光摩登黑一孔蓋板
JY-N6401-MRB



Sole Hole Faceplate
月光竹山竹一孔蓋板
JY-N6401-BB



Sole Hole Faceplate
月光彩色烤漆款一孔蓋板
JY-N6401-FG



Dual Hole Faceplate
月光摩登黑二孔蓋板
JY-N6402-MRB



Dual Hole Faceplate
月光竹山竹二孔蓋板
JY-N6402-BB



Dual Hole Faceplate
月光彩色烤漆款二孔蓋板
JY-N6402-FG



Trio Hole Faceplate
月光摩登黑三孔蓋板
JY-N6403-MRB



Trio Hole Faceplate
月光竹山竹三孔蓋板
JY-N6403-BB



Trio Hole Faceplate
月光彩色烤漆款三孔蓋板
JY-N6403-FG



None Hole Faceplate
月光摩登黑無孔蓋板
JY-N6491-MRB



None Hole Faceplate
月光竹山竹無孔蓋板
JY-N6491-BB



None Hole Faceplate
月光彩色烤漆款無孔蓋板
JY-N6491-FG



接地插座
Grounding Socket
JY-1101W
JY-1101GB



USB插座
USB Socket
JY-1816
JY-1816GB



雙USB插座
USB Socket
JY-1824
JY-1824GB



1接地1插座
Sole Ground
with Sole Socket
JY-1521
JY-1521GB



附接地雙插座
Without Face Place
Dual Earthing Socket
JY-15123
JY-15123GB



麥克風插座
MIC Socket
JY-2004W
JY-2004GB



無孔頂蓋
Single Cover
JY-3020
JY-3020GB



出線孔頂蓋
Single Hole
JY-3023
JY-3023GB



透氣孔蓋
Single Window
JY-3021
JY-3021GB

月光系列蓋板組



Four Hole Faceplate
月光基本款四孔蓋板
JY-N6404-LI



Four Hole Faceplate
月光摩登金四孔蓋板
JY-N6404-MRD



Four Hole Faceplate
月光摩登銀四孔蓋板
JY-N6404-MRS



Four Hole Faceplate
月光摩登灰四孔蓋板
JY-N6404-MRG




Five Hole Faceplate
月光基本款五孔蓋板
JY-N6405-LI



Five Hole Faceplate
月光摩登金五孔蓋板
JY-N6405-MRD



Five Hole Faceplate
月光摩登銀五孔蓋板
JY-N6405-MRS



Five Hole Faceplate
月光摩登灰五孔蓋板
JY-N6405-MRG



Six Hole Faceplate
月光基本款六孔蓋板
JY-N6406-LI



Six Hole Faceplate
月光摩登金六孔蓋板
JY-N6406-MRD



Six Hole Faceplate
月光摩登銀六孔蓋板
JY-N6406-MRS



Six Hole Faceplate
月光摩登灰六孔蓋板
JY-N6406-MRG



None Hole Faceplate
月光基本款
二聯無孔蓋板
JY-N6492-LI



None Hole Faceplate
月光摩登金
二聯無孔蓋板
JY-N6492-MRD



None Hole Faceplate
月光摩登銀
二聯無孔蓋板
JY-N6492-MRS



None Hole Faceplate
月光摩登灰
二聯無孔蓋板
JY-N6492-MRG

- 以上蓋板皆可自由搭配！
- 卡式開關插座自由選擇 ○ ●



彩色單切
One Way Switch
JY-5001W
JY-5001(GB)



彩色雙切
Two Way Switch
JY-5002(W)
JY-5002(GB)



夜光單切
LED One Way Switch
JY-5151(W)
JY-5151(GB)



夜光雙切
LED Two Way Switch
JY-5152S(W)
JY-5152S(GB)



插座
Single Socket
JY-1001SW
JY-1001GB



資訊插座
IT Socket
CAT-5e
CAT-5eGB



電鈴押扣
Door Bell Button
JY-2001W
JY-2001GB



卡式調光器
Lighting Dimmer Switch
JY-5008W
JY-5008GB



電話插座
TEL Socket
JY-2002W
JY-2002GB



電視插座
TV Socket
JY-2003W
JY-2003GB



Four Hole Faceplate
月光摩登黑四孔蓋板
JY-N6404-MRB




Four Hole Faceplate
月光竹山竹四孔蓋板
JY-N6404-BB




Four Hole Faceplate
月光彩色烤漆款四孔蓋板
JY-N6404-FG



Five Hole Faceplate
月光摩登黑五孔蓋板
JY-N6405-MRB



Five Hole Faceplate
月光竹山竹五孔蓋板
JY-N6405-BB



Five Hole Faceplate
月光彩色烤漆款五孔蓋板
JY-N6405-FG



Six Hole Faceplate
月光摩登黑六孔蓋板
JY-N6406-MRB



Six Hole Faceplate
月光竹山竹六孔蓋板
JY-N6406-BB



Six Hole Faceplate
月光彩色烤漆款六孔蓋板
JY-N6406-FG



None Hole Faceplate
月光摩登黑
二聯無孔蓋板
JY-N6492-MRB



None Hole Faceplate
月光竹山竹
二聯無孔蓋板
JY-N6492-BB



None Hole Faceplate
月光彩色烤漆款
二聯無孔蓋板
JY-N6492-FG



接地插座
Grounding Socket
JY-1101W
JY-1101GB



USB 插座
USB Socket
JY-1816
JY-1816GB



雙USB 插座
USB Socket
JY-1824
JY-1824GB



1 接地 1 插座
Sole Ground
with Sole Socket
JY-1521
JY-1521GB



附接地雙插座
Without Face Place
Dual Earthing Socket
JY-15123
JY-15123GB



麥克風插座
MIC Socket
JY-2004W
JY-2004GB



無孔頂蓋
Single Cover
JY-3020
JY-3020GB



出線孔頂蓋
Single Hole
JY-3023
JY-3023GB



透氣孔蓋
Single Window
JY-3021
JY-3021GB



緊急開關
Emergency Switch
JY-M45103GB

GANG PLATE



JYE ECO

你的設計 · 由你選擇



One-Way Switch
單切開關

JY-E5001GB
AC 15A/300V



Three-Way Switch
雙切開關

JY-E5002GB
AC 15A/300V



Three-Way Fluorescence Switch
夜光雙切開關

JY-E5152SGB
AC 15A/300V



Touch Switch
輕觸開關

JY-E5152GB
AC 15A/300V



Neoclassical Switch
新古典搖頭開關

JY-C5155GB
AC 15A/300V



Sole Socket
單插座

JY-E1001SGB
AC 15A/125V



Sole Grounding Socket
接地單插座

JY-E1101GB
AC 15A/125V



Sole Ground with Sole Socket
一接地一插座

JY-E1521GB
AC 15A/125V



Dual Earthing Socket
接地雙插座

JY-E1512GB
AC 15A/125V



LED Dual Earthing Socket
LED接地雙插座

JY-E1512LEDGB
AC 15A/125V



Dual Socket
二插座

JY-E1502GB
AC 15A/125V



Trio Socket
三插座

JY-E1503GB
AC 15A/125V



Sole T-Type Socket
T型冷氣插座

JY-E3610GB (即將上市)
AC 20A/250V



Dual Earthing Socket
接地雙插座

JY-E151236GB
AC 15A/125V
φ1.6 2.0銅平線3.5mm²5.5mm²絞線



Telephone Cable Socket
電話插座

JY-E2002GB
4心



Internet Cable Socket
資訊插座

JY-E2058GB
Cat5e



One Port USB Socket
USB充電單插座

JY-E1816GB
InPut AC 0.15A/100-240V
OutPut DC 1.6A/5V(MAX)



Two Port USB Socket
USB充電雙插座

JY-E1824GB
InPut AC 0.2A/100-240V
OutPut DC 2.4A/5V(MAX)



HDMI
HDMI

JY-EHDMI19PAFGB
AC 0.5A/45V



VGA
VGA

JY-EVGA15PGB



3.5 Microphone
3.5麥克風

JY-EPJ35GB



RCA Image
RCA影像

JY-ERCAYGB



RCA Sound Source
RCA音源

JY-ERCARWGB



Sole T-Type Socket - Locked Wire
T型冷氣插座-鎖線式

JY-E3620GB (即將上市)
AC 20A/250V



Dual Rice Cooker Socket
- Locked Wire
電鍋雙插座-鎖線式

JY-E1511VGB
AC 15A/125V

ECO系列 多媒體開關插座



SOCKET

ECO系列蓋板組-多媒體·摩登款




Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登金
五孔蓋板
JY-E6565-MRD



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登銀
五孔蓋板
JY-E6565-MRS



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登灰
五孔蓋板
JY-E6565-MRG



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登黑
五孔蓋板
JY-E6565-MRB



Sole Hole Faceplate
ECO摩登金一孔蓋板
JY-E6401-MRD



Dual Hole Faceplate
ECO摩登金二孔蓋板
JY-E6402-MRD



Trio Hole Faceplate
ECO摩登金三孔蓋板
JY-E6403-MRD



None Hole Faceplate
ECO摩登金無孔蓋板
JY-E6491-MRD



Sole Hole Faceplate
ECO摩登銀一孔蓋板
JY-E6401-MRS



Dual Hole Faceplate
ECO摩登銀二孔蓋板
JY-E6402-MRS



Trio Hole Faceplate
ECO摩登銀三孔蓋板
JY-E6403-MRS



None Hole Faceplate
ECO摩登銀無孔蓋板
JY-E6491-MRS



Sole Hole Faceplate
ECO摩登灰一孔蓋板
JY-E6401-MRG



Dual Hole Faceplate
ECO摩登灰二孔蓋板
JY-E6402-MRG



Trio Hole Faceplate
ECO摩登灰三孔蓋板
JY-E6403-MRG



None Hole Faceplate
ECO摩登灰無孔蓋板
JY-E6491-MRG




Sole Hole Faceplate
ECO摩登黑一孔蓋板
JY-E6401-MRB



Dual Hole Faceplate
ECO摩登黑二孔蓋板
JY-E6402-MRB



Trio Hole Faceplate
ECO摩登黑三孔蓋板
JY-E6403-MRB



None Hole Faceplate
ECO摩登黑無孔蓋板
JY-E6491-MRB

- 以上蓋板皆可自由搭配！
- ECO開關插座自由選擇 ● ●



One-Way Switch
單切開關
JY-E5001GB
JY-E5001



Three-Way Switch
雙切開關
JY-E5002GB
JY-E5002



Three-Way
Fluorescence Switch
夜光雙切開關
JY-E5152SGB
JY-E5152S



Touch Switch
輕觸開關
JY-E5152GB
JY-E5152



Neoclassical Switch
新古典搖頭開關
JY-C5155GB



Sole Socket
單插座
JY-E1001SGB
JY-E1001S



Sole T-Type Socket
T型冷氣插座
JY-E3610GB
JY-E3610



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E151236GB
JY-E151236



Telephone Cable Socket
電話插座
JY-E2002GB
JY-E2002



Interment Cable Socket
資訊插座
JY-E2058GB
JY-E2058



One Port USB Socket
USB充電單插座
JY-E1816GB
JY-E1816



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO摩登摩登金七孔蓋板
JY-E6767-MRD



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO摩登摩登銀七孔蓋板
JY-E6767-MRS




Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO摩登摩登灰七孔蓋板
JY-E6767-MRG



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO摩登摩登黑七孔蓋板
JY-E6767-MRB



Four Hole Faceplate
ECO摩登摩登金四孔蓋板
JY-E6404-MRD



Five Hole Faceplate
ECO摩登摩登金五孔蓋板
JY-E6405-MRD



Six Hole Faceplate
ECO摩登摩登金六孔蓋板
JY-E6406-MRD



None Hole Faceplate
ECO摩登摩登二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRD



Four Hole Faceplate
ECO摩登摩登銀四孔蓋板
JY-E6404-MRS



Five Hole Faceplate
ECO摩登摩登銀五孔蓋板
JY-E6405-MRS



Six Hole Faceplate
ECO摩登摩登銀六孔蓋板
JY-E6406-MRS



None Hole Faceplate
ECO摩登摩登二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRS



Four Hole Faceplate
ECO摩登摩登灰四孔蓋板
JY-E6404-MRG



Five Hole Faceplate
ECO摩登摩登灰五孔蓋板
JY-E6405-MRG



Six Hole Faceplate
ECO摩登摩登灰六孔蓋板
JY-E6406-MRG



None Hole Faceplate
ECO摩登摩登二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRG



Four Hole Faceplate
ECO摩登摩登黑四孔蓋板
JY-E6404-MRB



Five Hole Faceplate
ECO摩登摩登黑五孔蓋板
JY-E6405-MRB



Six Hole Faceplate
ECO摩登摩登黑六孔蓋板
JY-E6406-MRB



None Hole Faceplate
ECO摩登摩登二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRB



Sole Grounding Socket
接地單插座
JY-E1101GB
JY-E1101



Sole Ground with Sole Socket
一接地一插座
JY-E1521GB
JY-E1521



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E1512GB
JY-E1512



LED Dual Earthing Socket
LED接地雙插座
JY-E1512LEDGB
JY-E1512LED



Dual Socket
二插座
JY-E1502GB
JY-E1502



Tripo Socket
三插座
JY-E1503GB
JY-E1503



Two Port USB Socket
USB充電雙插座
JY-E1824GB
JY-E1824



HDMI
HDMI
JY-EHDMI19PAFGB
JY-EHDMI19PAF



VGA
VGA
JY-EVGA15PGB
JY-EVGA15P



3.5 Microphone
3.5麥克風
JY-EPJ35GB
JY-EPJ35



RCA Image
RCA影像
JY-ERCAYGB
JY-ERCAY



RCA Sound Source
RCA音源
JY-ERCARWGB
JY-ERCARW

GANG PLATE

ECO系列蓋板組-豪華款

We switch the future!

JYE



Sole Hole Faceplate
ECO豪華金一孔蓋板

JY-HW6401-D



Dual Hole Faceplate
ECO豪華金二孔蓋板

JY-HW6402-D



Trio Hole Faceplate
ECO豪華金三孔蓋板

JY-HW6403-D



None Hole Faceplate
ECO豪華金無孔蓋板

JY-HW6491-D



Four Hole Faceplate
ECO豪華金四孔蓋板

JY-HW6404-D



Five Hole Faceplate
ECO豪華金五孔蓋板

JY-HW6405-D



Six Hole Faceplate
ECO豪華金六孔蓋板

JY-HW6406-D



None Hole Faceplate
ECO豪華金二聯無孔蓋板

JY-HW6492-D



Sole Hole Faceplate
ECO豪華灰一孔蓋板

JY-HW6401-G



Dual Hole Faceplate
ECO豪華灰二孔蓋板

JY-HW6402-G



Trio Hole Faceplate
ECO豪華灰三孔蓋板

JY-HW6403-G



None Hole Faceplate
ECO豪華灰無孔蓋板

JY-HW6491-G



Four Hole Faceplate
ECO豪華灰四孔蓋板

JY-HW6404-G



Five Hole Faceplate
ECO豪華灰五孔蓋板

JY-HW6405-G



Six Hole Faceplate
ECO豪華灰六孔蓋板

JY-HW6406-G



None Hole Faceplate
ECO豪華灰二聯無孔蓋板

JY-HW6492-G

- 以上蓋板皆可自由搭配!
- ECO開關插座自由選擇 ● ●



One-Way Switch
單切開關
JY-E5001GB
JY-E5001



Three-Way Switch
雙切開關
JY-E5002GB
JY-E5002



Three-Way
Fluorescence Switch
夜光雙切開關
JY-E5152SGB
JY-E5152S



Touch Switch
輕觸開關
JY-E5152GB
JY-E5152



Neoclassical Switch
新古典搖頭開關
JY-C5155GB
JY-C5155GB



Sole Socket
單插座
JY-E1001SGB
JY-E1001S



Sole Grounding Socket
接地單插座
JY-E1101GB
JY-E1101



Sole Ground
with Sole Socket
一接地一插座
JY-E1521GB
JY-E1521



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E1512GB
JY-E1512



LED Dual Earthing Socket
LED接地雙插座
JY-E1512LEDGB
JY-E1512LED



Dual Socket
二插座
JY-E1502GB
JY-E1502



Trio Socket
三插座
JY-E1503GB
JY-E1503



Sole T-Type Socket
T型冷氣插座
JY-E3610GB
JY-E3610



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E151236GB
JY-E151236



Telephone Cable Socket
電話插座
JY-E2002GB
JY-E2002



Internet Cable Socket
資訊插座
JY-E2058GB
JY-E2058



One Port USB Socket
USB充電單插座
JY-E1816GB
JY-E1816



Two Port USB Socket
USB充電雙插座
JY-E1824GB
JY-E1824



HDMI
HDMI
JY-EHDMI19PAFGB
JY-EHDMI19PAF



VGA
VGA
JY-EVGA15PGB
JY-EVGA15P



3.5 Microphone
3.5麥克風
JY-EPJ35GB
JY-EPJ35



RCA Image
RCA影像
JY-ERCAYGB
JY-ERCAY



RCA Sound Source
RCA音源
JY-ERCARWGB
JY-ERCARW

Neoclassic

新古典搖頭開關

JY-C5155GB



豪華款(金)

豪華款(灰)



RESTAURANT



插卡式節能開關



多媒體系統插座



電鈴附打掃勿擾燈



JYE





Switch For Card
基本款節能開關-方型

JY-M5975-LI
AC 20A/110-220V



Switch For Card
基本款節能開關-橫式

JY-M5976-LI
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
基本款
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-LI
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
基本款
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-LI
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登金節能開關-方型

JY-M5975-MRD
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登金節能開關-橫式

JY-M5976-MRD
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登金
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRD
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登金
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRD
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登銀節能開關-方型

JY-M5975-MRS
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登銀節能開關-橫式

JY-M5976-MRS
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登銀
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRS
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登銀
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRS
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登灰節能開關-方型

JY-M5975-MRG
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登灰節能開關-橫式

JY-M5976-MRG
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登灰
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRG
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登灰
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRG
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登黑節能開關-方型

JY-M5975-MRB
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登黑節能開關-橫式

JY-M5976-MRB
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登黑
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRB
AC 3A/250V




Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登黑
電鈴附打掃勿擾燈-橫式


JY-M6176-MRB
AC 3A/250V

面板尺寸圖

· 開關面板尺寸




· 面板孔尺寸









· 接線盒尺寸

/配線盒.施工孔/




單位cm




安裝說明

· 配線圖


/單切配線圖/




/單開附延遲開關配線圖/




/三路配線圖/



/雙開附延遲開關配線圖/




/四路配線圖/



· 接線注意事項


/插座接線/




1. 請將火線(L)插入標示短棒孔位
2. 請將中性線(N)插入標示長棒孔位

/接線方法/

銅線請確實插到底



/接地插座接線/



1. 請將火線(L)插入標示短棒孔位
2. 請將中性線(N)插入標示長棒孔位
3. 請將接地線插入⊕孔

/退除電線/



1. 使用一字螺絲起子插入退線孔內
2. 稍加施力將電線拔出

/資訊插座配線圖/



接點配線表 A				接點配線表 B			
橙	白	藍	白	綠	白	藍	白
橙	藍	藍	白	綠	藍	藍	白
棕	白	綠	白	棕	白	橙	白
棕	綠			棕	橙		
資料/圖像傳輸				影像/聲音傳輸			

/螢光開關注意事項/

使用非傳統照明器具及光源，如(BB/3U/麗晶燈管及電子安定器)等器具，由於高阻抗之故，使螢光開關之螢光燈不亮，請使用下圖之電壓迴流器，並聯於燈具使用而非開關問題。

